

デジタルビデオカメラ _{型名} **GR-D650**

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

で使用のまえに

この取扱説明書をよくお読みのうえ、

正しくお使いください。

特に「使用上のご注意」(P.4) と

「安全上のご注意」(P.82) は、

必ずお読みください。

[本機の製造年は、本体底面に

表示されています。]



For English Users

To change the Menu indications etc. to

English, see page 93.

(本体画面の表示などを英語に変えるには、P.93 をご覧ください。)




もくじ

はじめに	すぐ使う
●使用上のご注意4	撮影・再生の基本操作 24
●はじめにお確かめください6	電源を入れる24
付属品6	テープ/カードを選ぶ25
別売アクセサリー6	簡単に撮影する25
接続時のノイズをおさえる	●ムービーを撮る26
ために7	大きく/広く撮る27
●各部のなまえ8	1.3 倍に拡大して撮る27
●撮影画面の見かた11	●ワイド (16:9) で撮影する 28
●再生画面の見かた13	●映像に変化をつける29
\# 	静止画/スロー効果を入れる …29
準備する	その他の効果を使う29
●付属品を取り付ける14	●ムービーを見る30
ショルダーストラップを	●静止画をカードに撮る31
取り付ける14	●静止画を見る32
グリップベルトを調節する14	続けて再生する32
レンズキャップを取り付ける15	一覧で表示する32
リモコンを準備する15	●テレビで見る33
●電源を準備する16	ナート担フ
バッテリーを取り付ける16	もっと撮る
AC アダプターで充電する16	●撮影効果を演出する34
バッテリー残量を調べる17	●マニュアル撮影をする36
●テープとカードを入れる18	●ピントを手動であわせる 37
テープを入れる18	●暗いところで撮る38
カードを入れる19	ライトで照らす38
●画面を準備する20	ナイトアイを使う39
液晶画面を使う20	●明るさを補正する40
ファインダーを使う20	逆光で撮る40
●時計をあわせる21	最適な明るさにする 40
時計用電池について22	手動で明るさを補正する41
●日常のお手入れ/海外で使う	●静止画を削除する42
ときは23	炉佳士 ス
訪問する国や地域にあった	編集する
変換プラグをご用意ください23	●いろいろな編集44
次の国や地域では、現地の	ダビングする46
テレビでも再生できます23	接続する46
	ダビング (複製) する47
	●ビデオ機器から録画する 48

С	
	J
-	

接続する4	48	●ムービーの再生メニュー	. 68
録画する		●静止画の再生メニュー	. 7C
●映像や音声を追加する			
追加の準備をする		困ったときは	
映像を追加する		故障かなと思ったら	72
音声を追加する		●こんな表示がでたら	
●パソコンに接続する	53	C10/042/1/15 C1C5	, , ,
USB ケーブルで接続する	53	その他	
ファイルをパソコンに		●安全上のご注意	0.
バックアップする			
USB ケーブルを取りはずす5	55	●保証とアフターサービス	
ムービーをパソコンに取り込む5	57	保証書	
		補修用部品の最低保有期間	. 86
設定する		ご不明な点や修理に関する	
● メニューを表示する	58	ご相談は	
撮影のメニュー		修理を依頼される場合	
	29	●仕様	
ムービーの再生や編集の	-0	バッテリーの処分について	. 92
メニュー		他社製品の登録商標と商標に	
静止画の設定や整理のメニュー		ついて	. 92
機能メニュー		For English Users	
) 設定メニュー6		さくいん	
システム/表示メニュー6		-	
▶静止画撮影メニュー6	36		





使用上のご注意

撮影について

- 大切な記録のまえには、必ず試し撮りをしてください。 撮ったところを再生してみて、画面と音が記録されていることを確認してく ださい。
- 大切な記録は SP(標準)モードをお使いください。 LP(長時間)モードでは SP モードの 1.5 倍記録できますが、テープの特性 や使用環境に影響され、再生時にモザイク状のノイズが発生する場合があり ます。大切な撮影には SP モードのご利用をお勧めします。

このビデオカメラについて

- DV 方式です。ほかの方式や従来式のビデオとは互換性がありません。
- ご使用のまえにビデオヘッドクリーニングをお勧めします。 ビデオヘッドが汚れていると、正常な記録や再生ができな くなります。



● 長期間使わない場合は、テープを取り出し、電源を切り、 バッテリーを取りはずしてください。ときどき電源を入れて、動作を点検してください。 ビデオヘッドが 汚れているときの 画面

- ビデオカメラは、バッグなどに入れて、次のような場所に置かないでください。
 - ・晴天時の閉め切った車内など、高温になる場所。
 - ・直射日光が当たる場所。
 - ・ゴムまたはプラスチック製品に接触する場所。

液晶画面について

- 表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。 傷がついたり、割れたりする場合があります。
- ◆ 小さく光る点(赤・青・緑)や黒い点は故障ではありません。 テープには記録されません。





テープとカードについて

- 次のマークがあるも Mini N S MultimediaCard のを使ってください。
- 曲げたり、落としたり、強い力、衝撃、振動を与えない でください。
- テープを保管するときはカセットケースに入れ、湿気のない場所に保管してください。
- カードの金属部分を触らないでください。
- ※ 不具合により正常に動作しないことがあります。内容の 補償はご容赦ください。

著作権について

- 録画・録音したビデオは個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合があるので、ご注意ください。

バッテリー (充電式電池)について

- バッテリーは必ずビクター製をお使いください。ビクター製以外では正常に 動作しません。
- ご購入時はバッテリーは充電されていません。充電してお使いください。
- 低温(10℃以下)では、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。
 - 冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから取り付けます。カイロなどに直接ふれないよう、ご注意ください。
- 長期間保管するときは、バッテリーの劣化を防ぐため、次の操作で使いきってください。さらに、半年に1回程度充電し、再び使いきってから保管してください。
 - 1)テープを入れずに、電源スイッチを「録画」にあわせる。 2)電源が自動的に切れるまで待ち、バッテリーを取りはずす。
- 使わないときは、バッテリー残量を保つため、必ず取りはずしてください。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付け、約15~25 ℃の乾燥したところに保管してください。
- バッテリーを処分する際は、P.92 をご覧ください。

はじめにお確かめください

付属品

万が一、不足品がございましたら、お買い上げ店、またはサービス窓口にお問い合わせください。



ACアダプター AP-V14



バッテリーパック BN-VF707



ショルダー ストラップ



ワイヤレスリモコン RM-V740



ボタン電池(CR2025) リモコン動作確認用 (リモコンのなかに入って) 出荷されております。



専用映像/音声コード



専用 USB ケーブル A タイプーミニ B タイプ



レンズキャップ



CD-ROM



取扱説明書 (本書)



大(1個) 小(1個)

フェライトコア

別売アクセサリー


詳しくはカタログをご覧ください。

バッテリーパック	BN-VF707
バッテリーパック	BN-VF714
バッテリーパック	BN-VF733
バッテリーキット	VU-V840KIT
バッテリーキット	VU-V856KIT

バッテリーチャージャー	AA-VF7
DC コード	VC-VBN800
PC カードアダプター	CU-V51
フロッピーディスクアダプター	CU-V41
USB リーダー / ライター	CU-V70

接続時のノイズをおさえるために

付属の USB ケーブルや、別売の DV ケーブルをお使いの場合は、フェライトコアを必ず取り付けてください。本機と外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減できます。




両側のストッパーを はずし、開く



2 端子から約3cmの 位置に取り付ける



3 指定された回数分 巻き付ける (イラストは1回巻きの




4 コードをはさみ、 カチッと音が するまで閉じる



各部のなまえ






上面

ズーム (P.27) / 音量レバー


W 撮影時:広く撮る

再生時:音量小




静止画 / スローボタン (P.29、31)

底面




右側面




■ 録画 : 撮影するとき

切 : 電源を切るとき


再生 : 再生や編集するとき




正面



背面





お知らせ ● 受光部の正面から操作することをお勧めします。角度によっては操作できない場合があります。受光部に直射日光や照明の強い光が当たると、誤作動したり、動作しないことがあります。


で動かす。

「シフト」を押しながら **▲、▼、◀、Ⅰ**


「W」を押して戻す。

撮影画面の見かた

すべての撮影に共通




ムービー撮影 「ビデオ」に設定




ムービーのワイド撮影 「ビデオ」「16:9」に設定

ワイド撮影時は画面の下端が黒くなり、一部の表示が画面の下端に移ります。




静止画撮影 「メモリー」に設定



再生画面の見かた

ムービー再生 「ビデオ」に設定



■日付などの表示を消すには


メニューで次のように設定する (P.69)。

· 日時表示 : 「切」

・画面表示切替:「切」または「モニター」


・タイムコード: 「切」

静止画再生 「メモリー」に設定



準備する 付属品を取り付ける

ショルダーストラップを取り付ける




グリップベルトを調節する

軽くにぎって安定するように調節しておくと、長時間でも楽に撮影できます。



レンズキャップを取り付ける

撮影しないときは、レンズの保護のために取り付けます。



■撮影するときは



リモコンを準備する

リモコンから絶縁シートを引き出す。



■電池を入れ替えるときは

つまみを押して引き出し、新しいボタン電池に入れ替える。


つまみ



^{準備する} 2 電源を準備する


バッテリーを取り付ける

最初にバッテリーパック(以下、バッテリー)を取り付けてください。



AC アダプターで充電する

AC アダプターを取り付けて、撮影のまえにバッテリーを充電してください。



■バッテリーを取りはずすには

「バッテリーを取り付ける」の手順1のあと、取りはず しボタンを押したまま、逆の動作で取りはずす。

■充電が終わったら

AC アダプターをビデオカメラと電源コンセントから抜 <。

■自宅で使うときなどは

AC アダプターを取り付けると、バッテリーの残量を気 にせずに使うことができる。

■充電時間の日安

「充電時間の目安 | (P.91)




取りはずし ボタン

バッテリー残量を調べる

- 「切」にする
- 液晶画面を開ける

バッテリー残量と撮影可能 時間を表示する

約5秒間表示します ボタンを約2秒間押し続けると、 約15秒間表示します





■通信エラーと表示されたときは

- データボタンを何度か押してみる。
- 電源 (バッテリーと AC アダプター) を取りはずし、再び取り付け、デー タボタンを押してみる。

それでも通信エラーと表示されるとき は、お買い上げ店またはビクターサー ビス窓口にお問い合わせください。

■より正しいバッテリー残量を得るには

バッテリー残量を正しく表示していない と思ったときは、バッテリーをいったん 満充電にしてから使い切り、改めて充電 する。

ただし、高温や低温で長時間使ったバッ テリーや、何度も充電を繰り返したバッ テリーでは、この操作を行ってもバッテ リー残量を正しく表示できないことがあ ります。


お知らせ) ●撮影可能時間は目安です。 10 分単位の表示になります。

準備する 3 テープとカードを入れる

テープを入れる

動画(以下、ムービー)を撮影するには、別売のミニ DV カセットテープ(以 下、テープ)を使います。

- 準 備 ●バッテリーを取り付ける (P.16)
 - AC アダプターで充電する (P.16)




■テープを取り出すには

手順1のあと、テープを取り出し、手順3と手順4を行う。

カードを入れる

静止画を撮影するには、市販の SD メモリーカードやマルチメディアカード (以下、カードと総称)を使います。




- ■カードを取り出すには 手順 3 のあと、カードを「カチッ」と 音がするまで押し込み、取り出す。
- ■動作確認済みのカード 「静止画の撮影可能枚数の目安」(P.89)
- ■新しく買ったカードを使うには はじめて使用するときは、「フォーマット」(P.71) が必要です。

準備する 4

画面を準備する

液晶画面を使う

ファインダーと比べて、映像や表示内容が大きくて見やすい特徴があります。



- ■画面の明るさを調節するには 「画面明るさ」(P.65)
- ■自分を撮るには 液晶画面を開いたあと、図の方向へ 180度回す。 元に戻すときは、逆の方向へ回す。
- ■対面撮影するには

液晶画面を 180 度回転させてファイン ダーを引き出すと、撮影画面を被写体に 見せながら、ファインダーを使って撮影 できます。

ファインダーを使う

周りが明るすぎて液晶画面が見えにくいときや、バッテリーの消耗を防ぎたい ときに使います。




■文字のピントがあっていない ときは

ファインダーをのぞきながら レバーを動かし、文字がはっ きり見えたところで止める。

- ■画面の明るさを調節するには「画面明るさ」(P.65)
- (お知らせ) ●対面撮影以外では、液晶画面を開くとファインダーの表示が消えます。液晶画面を消してファインダーを表示させるには、システムメニューの「優先設定」を「ファインダー」に設定します (P.65)。

準備する 5 時計をあわせる

お買い上げ時に年月日と時刻表示を設定してください。 海外旅行の際にも設定することをお勧めします。





「④ 表示」を左右ボタンで選び、

決定する





「⑤」時計合わせ」を上下左右 ボタンで選び、

決定する 年月日の表示順序が反転します





「年、月、日」を上下ボタンで選び、

決定する

・好みに応じて、「月、日、年」や 「日、月、年」を選ぶこともできる 時刻の表示方法が反転します





「24h」または「12h」を 上下ボタンで選び、

決定する

西暦が反転します





西暦を正しく設定し、

決定する





月日と時刻を順に同様に設定し、

決定する

・手順7で「12h」を選んだときは、午前/午後 (AM / PM) も設定する

手順5の画面に戻ります



押す

メニューが消えます

■1 つまえの操作に戻るには手順5では、1回を選んで決定する。手順6~9では、左ボタン(◀◀)を押す。

時計用電池について

時刻を設定しても「日時を設定して下さい」と表示され続けるときは、時計用の内蔵電池が消耗しています。お買い上げの販売店、または最寄りのビクターサービス窓口へご連絡ください。

設定する

日常のお手入れ/海外で使うときは

お手入れのまえに、バッテリーと AC アダプターを取りはずしてください。

本体

●乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。汚れがひどい場合は薄めた 中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で水分を拭き取る。

ご注意

- ■ベンジンやシンナーは使わない。損傷や故障の原因になり ます。
- ●化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
- ●ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

レンズ・ 液晶画面

●市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロス などで汚れを拭く。汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因 になります。

ファインダー

●市販のレンズブロワーでホコリを落とす。レンズブロワー以外を使用 しない。

本機は海外でも、ACアダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセン トから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国によって異な りますので、変換プラグが必要です。

訪問する国や地域にあった変換プラグをご用意ください

コンセントの形状(主な使用国)	【*I (北米・南米など)	(オーストラリア)	(∃ーロッパ)	•••	I
使用する 変換プラグ	必要ありません				

次の国や地域では、現地のテレビでも再生できます

映像・音声入力端子付きテレビが必要です (P.33)。

א	Х	リ	力	台	浆	玉	

■韓国 ■キューバ

■コスタリカ ■トリニダード・トバコ
■ドミニカ

■バハマ

■フィリピン **■ペルー**

■エクアドル

■コロンビア

■バミューダ

■プエルトリコ ■ホンジュラス

■ミクロネシア ■ミャンマー

■エルサルバドル

■グァテマラ ■スリナム

■ニカラグア ■バルバドス

■米領サモア

■チリ

■ハイチ ■パナマ ■ベネズエラ

■台湾

■カナダ

■グアム


■ボリビア ■メキシコ

23

すぐ使う 撮影・再生の基本操作

撮影・再生・編集など、すべての場面に共通する操作です。以降のページでは、 これらの操作説明を 準備 として省略する場合があります。

電源を入れる 電源スイッチ



■撮影するとき (P.26、31) 「録画」にあわせる。



■電源を切るには 「切」にあわせる。



- ■再生 (P.30、32) や編集 (P.44) するとき 「再生」にあわせる。

- **お知らせ**) ●電源スイッチが「録画」のときは、液晶画面の開閉やファインダーの出し 入れで、電源の入/切ができます(クイックパワーオフ)。
 - ●節電とテープ保護のため、操作せずに約5分経つと電源が自動的に切れま す。操作を再開するには、電源スイッチを動かすか、液晶画面を一度閉じ て再び開きます。

テープ/カードを選ぶ モード切替スイッチ



■ムービーを撮るとき/**見るとき** 「ビデオ」にあわせる。



■静止画を撮るとき/見るとき 「メモリー」にあわせる。



簡単に撮影する AUTO ボタン


全自動で撮影したいときは、オート撮影にします。画面左上に M が表示されていることを確認してください。



■表示が異なるときは

「A AUTO」が表示されるまで、AUTO ボタンを繰り返し押す。数秒後、画面左上に A が表示される。






■マニュアル撮影するときは

「M MANUAL」が表示されるまで、AUTO ボタンを繰り返し押す。数秒後、画面左上に M が表示される。

M MANUAL

すぐ使う 2 ムービーを撮る



お知らせ) ● テープ残量が表示されるまで、撮影開始から約 10 秒かかります。

撮影に失敗しないためには


撮影時にビデオヘッドが汚れていると、正常に記録できません。 撮影のまえに試し撮りをして再生し、映像と音声が正常に記録されていることを確認してください (P.72)。


大きく/広く撮る ズーム

被写体を大きくしたり(望遠:T)、撮影する範囲を広くしたり(広角:W)、 撮影中に自由に調節できます。

準 備 ●電源スイッチ : 「録画 |

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」





■接写するには

W 側いっぱいまで動かす。被写体に約 5cm まで接近できる。

■静止画を撮るときは

光学ズーム (15 倍まで) のみを使って 撮影できます。

1.3 倍に拡大して撮る テレズーム

準 備

●電源スイッチ : 「録画 | ●モード切替スイッチ:「ビデオ」

●ワイド (16:9) 効果を使わずに (P.28)、撮影中または停止中



2回押す

「TELE ON」と表示され、数秒後、画面の トに「TELE」と表示されます

「1.3 ×」ボタン

モード切替スイッチ


■通常の撮影に戻すには

「1.3×」ボタンを 2 回押し、「TELE OFF」と表示する。

すぐ使う 3 ワイド (16:9) で撮影する

ワイドテレビに適したムービー (画面比 16:9)を撮影できます。

- **準 備** 電源スイッチ : 「録画」
 - ●モード切替スイッチ:「ビデオト



■通常の撮影 (4:3) に戻すには

16:9ボタンを2回押し、画面下の黒い帯を消す。

- お知らせ) ワイドテレビで見るときは、メニューで「16:9」を「16:9TV」に設 定します (P.69)。
 - ●従来型のテレビ(画面比 4:3)で見るときは、メニューで「16:9」を 「4:3TV」に設定します (P.69)。

すぐ使う 4 映像に変化をつける

静止画/スロー効果を入れる 記念写真 ライブスロー

ムービーに静止画 (やスローモーション)を入れることができます。


準 備

●電源スイッチ : 「録画」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

●ムービー撮影 : ワイド (16:9) 効果を使わずに (P.28)、撮影中、

または停止中



メニューで「静止画 / スロー」を 「静止画」に設定する (P.63)

押す

押した瞬間の画像が、約6秒間、静止したまま録画されます

■ 18分 ・ 18分 ・ 記念写真の 表示

- ■同時にカードにも撮るには メニューで「記録選択」を設定する (P.67)。
- ■スローモーション効果を入れるには メニューで「静止画 / スロー」を「スロー」に設定する (P.63)。 「静止画 / スロー」ボタンを押してから約 1.5 秒間、1/4 倍速のスローモーションが 録画される。

その他の効果を使う


マニュアル撮影に設定すると (P.36)、場面に変わり目でフェードインさせたり (場面切替)、古い写真のようにセピア色の映像を撮影したり (演出効果)、雪原やスポットライト下などの状況にあわせて撮影できます (プログラムAE)。詳しくは、「機能メニュー」 (P.60) をご覧ください。

すぐ使う 5 ムービーを見る

準備

■電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」



- **■スピーカーの音量を調節するには** ズームレバーを動かす。
- ■無記録部分を探すには(ブランクサーチ) ブランクサーチボタンを押す。 早送りを開始し、無記録部分の約3秒 手前で停止します。そこから録画を開始すると、約3秒間映像が上書きされます。必要に応じて再生し、録画開始の位置を確認してください。
- ■スローモーション効果を楽しむには メニューで「静止画 / スロー」を「スロー」に設定する (P.63)。 「静止画 / スロー」ボタンを押してから 約1.5 秒間、1/4 倍速のスローモー ションで再生される。
- ■パソコンで見るには 「ムービーをパソコンに取り込む」 (P.57)
- ■映像にノイズがでたり、音声がおかし いときは ビデオヘッドをクリーニングする (P.72)。

お知らせ ●付属の映像 / 音声コードを本機に取り付けていると、スピーカーから音がでません。


すぐ使う

静止画をカードに撮る

準 備

●電源スイッチ : 「緑画 |

●干ード切替スイッチ: 「メ干リー」




- ■撮った静止画をすぐ見るには 電源スイッチを「再生」にする。
- ■ズームするには ズームレバーを動かす (P.27)。
- ■より多く撮るには 画質や画像サイズを変更する (P.67)。

- お知らせ) ♣ の黄色点滅中は撮影できません。
 - ●節電のため、操作せずに約 5 分経つと電源が自動的に切れます。撮影を再 開するには、電源スイッチを動かすか、液晶画面を一度閉じて再び開きます。
 - ■撮影可能枚数は、お使いのカードの容量や、静止画の画質やサイズによっ て変わります (P.89)。
 - ●静止画は、付属の USB ケーブルを使ってパソコンに取り込むことができ ます (P.53)。

すぐ使う 静止画を見る

準 備 ● 電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「メモリー」



続けて再生する スライドショー

再生する

スライドショーが始まります

停止する

■逆方向に再生するには スライドショーの再生中に「◀◀」ボタンを押す。

一覧で表示する「インデックス





押す インデックスが表示されます





静止画を選び、

決定する




















すぐ使う \\ テレビで見る

準備

●テレビの表示を、ビデオカメラを接続した外部入力(ビデオ 1、ビデオ 2 など)にあわせる



■再生するには

ビデオカメラで見るときと同じ操作で 再生する。ムービー (P.30)、静止画 (P.32)。

■日付などを表示するには

メニューで「画面表示切替」を設定する (P.69)。

■ワイド (16:9) 効果を使ったムービーを見るときは メニューの「16:9」をテレビにあわせて設定する (P.69)。

お知らせ)●お使いのテレビの説明書もあわせてご覧ください。

もっと撮る

撮影効果を演出する

マニュアル撮影 (P.36) では、目的やシーンにあわせて撮影できます。効果の種類や設定方法については、「機能メニュー」(P.60) をご覧ください。

始まりにひと工夫!

ワイプインで映像が登場 「場面切替:スライド」

スポーツには!

動きは速くてもハッキリ撮れる 「プログラムAE:スポーツ」





色々な効果を 液晶画面で見るには デモモードが便利! (P.65)

終わりにひと工夫!

ワイプアウトで映像も退場 「場面切替:スクロール」

シーンの幕開けは…

フェードインで美しく演出 「場面切替:白」

スポットライト

照明の中の人物を美しく! 「プログラムAE:スポットライト」



違う場面の境目に

続けて撮っても自然につながる 「場面切替:スライド」



セピア色の思い出

古い映画の雰囲気で… 「演出効果:セピア」

シーンの幕引きに…

フェードアウトで更けてゆく夜を 「場面切替:黒」


夜景もキレイ!

自然な映像で 「プログラムAE:夜景」

もっと撮る 2 マニュアル撮影をする

ピントを手動で調節したいときや、映像に効果(エフェクト)を加えて撮影し たいときなどは、あらかじめマニュアル撮影に切り替えます。

- **準 備 ▲ ●** 電源スイッチ : 「録画」
 - ●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」



AUTO 「M MANUAL」が表示される まで、繰り返し押す

M MANUAL

数秒後、画面左上に M が表示 されます

- 調節または設定する
 - · ピントを手動であわせる (P.37)
 - · 暗いところで撮る (P.38)
 - 明るさを補正する (P.40) · 映像に変化をつける (P.60)
 - · その他を設定する (P.62)

- 撮影する
- · ムービーを撮る (P.26)
- 静止画をカードに撮る(P.31)

(お知らせ)●手順2の調節および設定は、オート撮影(A)に設定する(P.25)と一時的 に解除されます。しかし、マニュアル撮影 (M) に戻すと、再び同じ条件で 撮影できます。

3

もっと撮る 😘 ピントを手動であわせる マニュアルフォーカス


通常の自動撮影 (オートフォーカス) でピントがあいにくい場合や、画面端の 被写体にピントをあわせたいときなどに行います。

準 備

●電源スイッチ : 「録画」

●モード切替スイッチ: 「ビデオーまたは「メモリー」

●AUTO ボタン : M を表示する



■オートフォーカスに戻すには

フォーカスボタン (▶/Ⅱ) を 2 回押して表示を消す。

■ズームするときは

望遠 (T) 側でピントをあわせてから広角 (W) 側にズームすると、ピントがずれにく い。

もっと撮る 4 暗いところで撮る

次の2つの機能は、それぞれを単独で使うことも、併用することもできます。

ライトで照らす


ご注意

● ライトを直視しないでください。特に、小さなお子さまの目に光が直接入らないようにご注意ください。

準 備

●電源スイッチ : 「録画 |

● モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」



- ■暗いときに自動的に点灯させるには ライトボタンをもう一度押して、表示を「氵和A」にする。
- ■ライトを消すにはプが消えるまで、ライトボタンを繰り返し押す。
- (お知らせ) ●シャッタースピードが遅くなるためにブレやすくなります。三脚などで固定することをお勧めします。

その他


ナイトアイを使う

薄暗いところでは、より多くの光を取り込んで明るく撮影できます。

準 備 ■電源スイッチ :「録画」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

●AUTO ボタン : M を表示する



- ■明るいときは 表示から「A」が消え、一時的に通常の撮影に戻る。
- ■通常の撮影に戻すには ナイトアイボタン (▶▶) を押して 📷 を消す。
 - お知らせ)●シャッタースピードが遅くなるためにブレやすくなります。三脚などで固 定することをお勧めします。
 - ●真っ暗な場所では撮影できません。


もっと撮る 5 明るさを補正する

逆光で撮る 逆光補正

被写体の背後から光がさしているとき、被写体が暗くならないようにします。

●モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」

AUTO ボタン : M を表示する





図が表示されるまで、 繰り返し押す

> 8 逆光補正の

■ 通常の撮影に戻すには

おおおおおおまで、逆光補正ボタン(■)を繰り返し押す。


最適な明るさにする「スポット補正

逆光補正がうまくいかないときや、画面の一部にあわせて明るさを補正したい ときなどに使います。

準 備 ■ 電源スイッチ : 「録画」


● モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」

■ AUTO ボタン : M を表示する



圏が表示されるまで、 繰り返し押す

スポット枠が表示されます



編集する



スポット枠を左右に動かして 明るさの基準にする場所を選び、

決定する

■通常の撮影に戻すには

圏 や **③** が消えるまで、逆光補正ボタン(■)を繰り返し押す。

■明るさを固定するには

手順2で決定ボタンを2秒以上押し続け、図の隣に□を表示させる。

お知らせ)●ワイド (16:9) 効果を使っているときは、スポット補正を使えません。

手動で明るさを補正する

準 備

●電源スイッチ : 「録画」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

■AUTO ボタン : M を表示する

1 機能メニューで「明るさ補正」を「マニュアル」に設定する (P.61)

2



数値を調節し、


決定する



3



押す メニューが消えます



■通常の撮影に戻すには


機能メニューで「明るさ補正」を「オート」に設定する (P.61)。


■明るさを固定するには

手順 2 で決定ボタンを 2 秒以上押し続け、明るさ補正の数値の隣に ■ を表示させる。もう一度決定ボタンを押して通常の画面に戻ると、明るさ補正の表示の隣に □ が表示されます。

もっと撮る 6 静止画を削除する

カードの容量がいっぱいになったときや、パソコンなどに取り込んで保存したあとは (P.53)、不要な静止画を削除しましょう。





■削除を終えるには

手順5で「戻る」を選んで決定し、MENUボタンを押してメニューを消す。


■すべての静止画を削除するには


手順3で「すべて」を選んで決定し、「する」を選んで決定する。

- お知らせ)●削除した画像は元には戻りません。削除するまえに、内容をよく確認して ください。
 - ●プロテクト (P.71) された画像は削除できません。プロテクトを解除して から削除してください。

編集する いろいろな編集

テープに撮影したムービーは、いろいろな方法で編集できます。映像を直接加工したり、ダビングやコピーしたりできます。






編集する 2 ダビングする

ビデオカメラのテープから、ビデオ機器のディスクやテープへダビング(複製) して保存できます。

接続する

準 備 ●電源スイッチ : 「切」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」



■デジタルダビングするときは

ビデオカメラの DV 端子と、ビデオ機器の DV 入力端子を、 DV ケーブル (市販) で接続する。映像 / 音声コードは使いません。

デジタルダビングでは、設定した効果やタイムコードはダビングされません。

お知らせ●む使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。

ダビング (複製)する

再生側(ビデオカメラ)

録画側(ビデオ機器)

(ビクター製ビデオデッキの場合)

0



「再生」にする

電源が入ります

●映像に効果をつける には

リモコンの「演出効果」 を押して効果を選ぶ。

2



押す

再生が始まります

- ●選んだ効果を消すには リモコンの「入/切」を 押す。
- ●再生画面をズームするには リモコンの「T」(大きく) や「W」(広く)を押す。

3

「録画」ボタンでダビングを 始める

●飛ばしたい場面があるときは 「一時停止」ボタンで止め、 「再生」ボタンで録画を 再開する。







押す

再生が終わります



4 「停止」ボタンでダビングを終える

■日付などの表示を消すには

手順 1 のあと、メニューで次のように設定する (P.69)。

· 日時表示 : 「切」

・画面表示切替:「切」または「モニター」

・タイムコード:「切」


お知らせ ●ビデオカメラで無記録部分や映像の乱れた部分を再生すると、異常な映像が記録されたり、ダビングが停止することがあります。

編集する 🔧 ビデオ機器から録画する

今までにビデオ機器で録りためたビデオテープやテレビの映像などを、ビデオ カメラのテープに録画できます。

接続する

- **準 備** ●電源スイッチ : 「切」
 - ●モード切替スイッチ:「ビデオ」
 - ●本機にテープを入れる(P.18)



- 図のように接続する
- 「再生」にする
- メニューで「アナログ入力」を「入」に設定する (P.69)
- ■デジタルで録画するときは

ビデオカメラの DV 端子 (P.8) と、ビデオ機器の DV 出力端子を、DV ケーブル (市 販)で接続する。映像/音声コードは使いません。 メニューで「アナログ入力」を「切」に設定する (P.69)。

お知らせ)●お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。

録画する

再生側(ビデオ機器)

録画側(ビデオカメラ)


- 撮影ボタンを押す 電源を入れる 録画待機状態になります 押す 再生する 録画が始まります
- 押す 停止する 録画が終わります
- お知らせ)●お使いのビデオ機器などや再生するテープにより、映像が乱れることがあ ります。
 - ●録画したテープをビデオカメラで再生するとき、「アナログ入力」を「入」 に設定していると、映像が乱れることがあります。その場合は、「アナログ 入力」を「切」に設定してください(P.69)。

編集する 🗘 映像や音声を追加する

追加の準備をする

ムービーに映像や音声を追加するときは、あらかじめ次の操作を行います。

- 準 備 付属のリモコンを用意する
 - ●モード切替スイッチ:「ビデオ」
 - 撮影、再生の両方のメニューで 「タイムコード」を「入」に設定 する (P.65、69)



お知らせ ● テープの無記録部分や誤消去防止ツマミが「SAVE」側になっている場合 は、編集できません。


映像を追加する インサート編集

タイトルなど別の場面を、元の映像に上書きして追加できます。

(お知らせ) ●LP モード (P.63) で撮影したムービーには、映像を追加できません。

準 備

- ●付属のリモコンを用意する
- ●追加の準備をする (P.50)



一時停止

を押したまま、⑥ を押す 撮影待機になります



- 2 追加する映像を準備する
- 3 スタート/ストッフ 撮影を始める
- 4 タイムコードが控えておいた数値(追加を終える位置)になるときに、

スタートノストップ

撮影を終える


- 編集を終える
- ■追加する映像に効果をつけるには メニューで「場面切替」や「プログラム AE」を設定する (P.61)。

音声を追加する「アフレコ編集

ナレーションや BGM、効果音などを追加できます。再生時には、元の音声と 追加した音声を選んで再生できます。

(お知らせ)●LP モードや 16BIT(P.63) で撮影したムービーには、音声を追加できま せん。

- 準 備 ●付属のリモコンを用意する
 - ●追加の準備をする(P.50)



を押したまま、 を押す 撮影待機になります



- → 録音を始める
- **3** タイムコードが控えておいた数値(追加を終える位置)になるときに、
 - 録音を終える
- ■追加した音声を聞くには メニューで「アフレコ音声 | を「入 | または「ミックス | に設定する (P.69)。
- ■外部機器の音を追加するには
 - ① CD プレーヤーなどの外部機器を、AV 端子に接続する。
 - ② メニューで「アナログ入力」を「入」に設定する (P.69)。


パソコンに接続する 編集する

USB ケーブルで接続する

付属の USB ケーブルでパソコンに接続すると、カードに記録した静止画ファ イルをパソコンヘコピーできます (P.54)。

準備 ●電源スイッチ : 「再生」

●干ード切替スイッチ: 「メ干リー」



USB ケーブルで接続すると、パソコンの「マイコンピュータ」に、ビデオカ メラのカードが「リムーバブルディスク」として表示されます。

※ Macintosh の場合は、「No name」アイコンがデスクトップにマウントさ れます。

■動作環境(お使いになれるパソコン)

パソコン USB 端子を標準装備する機種

Windows Me, Windows 2000, Windows XP റട

(すべてプリインストール版) Mac OS X 10.1.5、10.2.1 ~ 10.2.8、10.3.1 ~ 10.3.9、

 $10.4.2 \sim 10.4.3$

■動作を選んでくださいと表示されたときは

「フォルダを開いてファイルを表示する」をクリックし、「OK」をクリックする。



■パソコンにカードが表示されないときは 設定と接続を確認する (P.76)。

ファイルをパソコンにバックアップする

パソコンのなかに静止画を入れる

「マイトュシア ▋ フォルダを作る



2カード(リムーバブルディスク)を 開き、「DCIM」を開く



その

3 「100JVCGR」を、手順 1 のフォ ルダヘコピーする

- ・「100JVCGR」をクリックしたままドラッグし、手順1のフォルダの上で放します(ドラッグ&ドロップ)。
- ・「101JVCGR」以降のフォルダがある 場合、これらもコピーします。



■静止画を表示するには

は表示されません。

バックアップしたフォルダを開き、静止画 ファイルをダブルクリックする。 拡張子 (.JPG) は、パソコンの設定によって



■静止画を印刷するには

Windows XP の場合、静止画ファイルを選び、「ファイル」メニューの「印刷」をクリックする。その他の OS の場合、市販の画像処理アプリケーションをご購入ください。Internet Explorer では、正しく印刷できないことがあります。

USB ケーブルを取りはずす

タスクトレイの「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックする



夕 「停止」 をクリックする



お使いのビデオカメラの機種名

🄀 「OK」をクリックする



✓ 「閉じる」をクリックする

🧲 USB ケーブルを取りはずす

■ Macintosh の場合は

- ①カードのアイコンを Dock の「ゴミ箱」にドラッグ& ドロップする。
- ② USB ケーブルを取りはずす。


- お知らせ カードのなかには、静止画以外のフォルダやファイルも記録されています。
 - ●カードのなかのフォルダとファイルは、パソコンで削除・移動・名称変更 しないでください。

ムービーをパソコンに取り込む

IEEE1394 端子 (i.LINK 端子 /FireWire 端子) を標準装備したパソコンをお 使いの場合、DV ケーブルでパソコンとビデオカメラを接続して、ムービーを パソコンに取り込むことができます。

準 備

- ●DV ケーブル (市販)を用意する
- ●市販の DV 編集ソフトウェアをインストールする
- ●雷源スイッチ : 「再牛 | ●モード切替スイッチ:「ビデオ」



詳しくは、ご利用のソフトウェアのマニュアルをご覧ください。


■ビデオチャットをするときは (Web カメラ)

Windows XP をお使いの場合は、Windows Messenger を使ってビデオチャットを 行えます。詳しくは、Windows Messengerのヘルプをご覧ください。

- お知らせ ●DV ケーブルを用意する際は、お使いのパソコンの端子の形状を確認して ください。
 - ●ビデオカメラ・パソコン・DV ケーブル、それぞれの端子の形状と方向を 確認してから接続してください。

_{設定する} メニューを表示する

撮影の効果や色合い、光のバランスの変更、画面表示の切替え、編集作業など、 お買い上げ時の設定を変えて操作できます。



- ■設定せずにメニューを消すには MENU ボタンを押す。
- ■すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すには システムメニューの「プリセット」で「実行」を選ぶ (P.65)。

編集する

その他

撮影のメニュー

準 備 ●電源スイッチ : 「録画 |

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

■AUTO ボタン : M を表示する



アイコン	メニュー	ページ
M	機能	P.60
,22	設定	P.62
ŽĮ.	システム	P.64
•	表示	P.64
Δ	静止画撮影	P.66

メニューを表示したとき、文字が消えている機能は使えません。

ムービーの再生や編集のメニュー



準 備 ●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

メニュー	ページ
ムービーの再生メニュー	P.68

静止画の設定や整理のメニュー



準 備 ●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「メモリー」

メニュー	ページ
静止画の再生メニュー	P.70

_{設定する} 2 機能メニュー

このメニューの設定は、マニュアル撮影 (M) のときに有効です。オート撮影 (△) では、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。

準 備 ■電源スイッチ : 「録画 |

● モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」

■ AUTO ボタン : M を表示する

(MENU)

押す

メニューが表示されます

「≥ 機能」を選び、

決定する



項目を選び、 決定する



項目を選び、 決定する



- ■設定が終わったら MENU ボタンを押して、メニューを消す。
- ■1 つまえの操作に戻るには 手順 3 では、**1** を選んで決定する。 手順4では、左ボタン(◀◀)を押す。

困ったときは

メニ	ュー項目	選択肢と役割	ページ
≥1 株	幾能		
뚕	場面切替	●切 : 場面切替を使わない。 白 : 白い画面でフェードイン、フェードアウト。 黒 : 黒い画面でフェードイン、フェードアウト。 スライド : 映像が右から左にワイプイン、逆向きに ワイプアウト。 スクロール: 映像がちから上にワイプイン、逆向きに ワイプアウト。 ・場面切替を設定すると、撮影開始時(イン)と終了 時(アウト)の撮影ボタンを押した直後に、設定し た効果があらわれます。	P.34
EF	演出効果	●切 : 映像に変化をつけない。 セピア : 古い写真のようにセピア色になる。 白黒 : 白黒映画のようにモノクロになる。 映画効果 : 速いコマ落としで、映画のような効果をだす。 ストロボ : コマ落としで、連続写真のような効果をだす。	P.34
E	プログラム AE	●切 : プログラム AE を使わずに撮影する。 スポーツ : 動きの速い被写体を、1 コマ 1 コマ鮮 明に撮影する。 スノー : 晴れた日の雪原など、周囲が明るく映り すぎることを防ぐ。 スポットライト・ンコース・被写体が明 るく映りすぎることを防ぐ。 夜景 : 夜景などを自然な感じに撮影する。	P.34
÷	シャッタースピード	●切 : シャッタースピードを自動的に調節する。 1/60~1/4000: シャッタースピードを設定して、シャッタースピードによる撮影効果を狙う。 ・数値を小さくする(シャッタースピードを上げる) と、動きの速い被写体を1コマ1コマ鮮明に撮影できる。(被写体が暗くなることがあります。) ・1/100にすると、蛍光灯のちらつきを補正できます。(50Hz 地域のみ)	_
×.	明るさ補正	オート : 自動的に明るさを調節する。マニュアル: 一6~±0~+6の範囲で、明るさを 1 刻みで補正する。上下ボタン (►/II、□)で調節し、決定する。	P.41
WB	白バランス	● AUTO オート: 自動的にホワイトバランス調節する。	_
	テレマクロ	切:ズームのT側で約1mまで接近して撮影できる。入:ズームのT側で約50cmまで接近して撮影できる。	_

[●]印は、お買い上げ時の設定です。

3 設定メニュー 設定する

このメニューの設定は、撮影時に有効です。

準 備 ■電源スイッチ : 「録画」

● モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」

■ AUTO ボタン : M を表示する


(MENU)

押す

メニューが表示されます

「⁴ 設定」を選び、

決定する



項目を選び、

決定する



項目を選び、

決定する



- ■設定が終わったら MENU ボタンを押して、メニューを消す。
- 1 つまえの操作に戻るには 手順3では、10を選んで決定する。 手順4では、左ボタン(◀◀)を押す。

メニ	ュー項目	選択肢と役割	ページ
≝ 設定	<u> </u>		
SP/LP	録画モード	 SP:標準モード。(大切な録画に) LP:長時間モード。撮影時間がSPモードの1.5倍になる。 LPモードで撮影したテープは、本機で再生することをお勧めします。ほかのビデオ機器で再生すると、モザイク状のノイズがでたり、再生できないことがあります。 	P.4
\$	音声モード	● 12BIT : アフレコ編集できる。 16BIT : 高音質で録音する。	P.52
((44))	手ぶれ補正	切:設定しない。 ● 入: 手ぶれによる映像のブレを低減する。 ・ 三脚などで固定して撮影するときは「切」にします。 「入」にすると、不必要な補正が行われ、不自然な映像になることがあります。 ・ 次の場合は補正しきれないことがあります。手ぶれが大きいとき。被写体にコントラスト(明暗差)がほとんどないとき。	_
O Mile	静止画 / スロー	●静止画 : 静止画 / スローボタンを押すと、その瞬間の画像が、6 秒間、静止したまま録画される。 スロー : 静止画 / スローボタンを押すと、押してから約 1.5秒間、1/4 倍速のスローモーションが録画される。	P.29
A	ズーム	15倍 : 光学ズームのみ。(画質が劣化しない) ●60倍 : デジタルズームできる。(倍率を上げると、 画質が劣化する) 200倍 : デジタルズームできる。(倍率を上げると、 画質が劣化する)	P.27
AGC	感度アップ	切 : 暗いときも自然のままの明るさで撮影する。 ● AGC : 暗いときは電気的に明るさを調節する。 オート減←A: 暗いときにAGCよりも明るく調節する。	_
*	ウィンド カット	切:設定しない。入:風による雑音を低減する。	_
TV	16:9	ワイド (16:9) 効果を使って撮影したムービーをテレビで見るときに設定します。 ●4:3TV : 従来型のテレビ (画面比 4:3) で見る場合。 16:9TV:ワイドテレビ (画面比 16:9) で見る場合。 ・通常の設定 (4:3) で撮影したムービーを見るときは、どちらに設定しても同じ表示になります。	P.28
		は、とりりに設定しても向し表示になります。 ●印は、お買い上げ時の)設定です

_{設定する} 4 システム/表示メニュー

これらのメニューの設定は、撮影時と再生時に有効です。

準 備 ■電源スイッチ : 「録画」

● モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」

■ AUTO ボタン : M を表示する

(MENU)

押す

メニューが表示されます

「¼ システム」または 「④ 表示」を選び、

決定する



項目を選び、 決定する



項目を選び、 決定する



- ■設定が終わったら MENU ボタンを押して、メニューを消す。
- 1 つまえの操作に戻るには 手順3では、10を選んで決定する。 手順4では、左ボタン(◀◀)を押す。

メニ	ュー項目	選択肢と役割	ページ
温 シス	ステム		
= 1))	操作音	切:操作音を消す。 ●入:操作するごとに操作音を鳴らす。	_
ψį	プリセット	実行:メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す。 戻る:システムメニューの一覧に戻る。	_
(優先設定	液晶モニター:液晶画面を優先的に使う。 ファインダー:ファインダーを優先的に使う。液晶画面を開いてファインダーを引き出した場合、 どちらを優先的に表示するかを設定します。	P.20
	リモコン	切: リモコン操作を受けつけない。 ● 入: リモコンで操作できる。	_

メニュー項目		選択肢と役割	ページ
④ 表	④ 表示		
Ö	画面明るさ	-5~±0~+5の範囲で、画面の明るさを調節する。上下ボタン (▶/II、■) で調節し、決定する。	_
D	時計合わせ	年月日・時刻とその表示方法を設定する。	P.21
	LANG./言語	●日本語 : メニューを日本語で表示する。 ENGLISH : メニューを英語で表示する。	P.93
①	日時表示 (撮影時のみ)	●切:表示しない。 入:表示する。 ・再生時の日時表示は別に設定します (P.69)。	P.11 P.33
	画面表示切替 (撮影時のみ)	モニター : テレビやビデオ機器に、文字や記号を出力しない。 ●モニター /TV: テレビやビデオ機器に、画面と常に同じ表示を出力する。 ・ 再生時の画面表示は別に設定します (P.69)。	P.11
0001	タイムコード (撮影時のみ)	●切:表示しない。 入:表示する。 ・再生時のタイムコード表示は別に設定します(P.69)。	P.11
DEMO	デモモード	切:設定しない。 ●入:テープを入れずに電源スイッチを「録画」にあ わせると、機能(P.61)の一部をデモで確認で きる。	

[●]印は、お買い上げ時の設定です。

静止画撮影メニュー 設定する

このメニューの設定は、静止画の撮影時に有効です。

準 備 ■電源スイッチ : 「録画」

● モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」

■ AUTO ボタン : M を表示する

(MENU)

押す

メニューが表示されます

「口静止画撮影」を選び、

決定する 手順3の画面に戻ります



項目を選び、

決定する



項目を選び、

決定する



- ■設定が終わったら MENU ボタンを押して、メニューを消す。
- 1 つまえの操作に戻るには 手順3では、10を選んで決定する。 手順4では、左ボタン (**◄**◀) を押す。

メニ	ュー項目	選択肢と役割	ページ
☎ 静止	画撮影		
#	画質設定	●ファイン : 高画質 (撮影枚数が少ない)。 スタンダード:撮影枚数が多い。	P.89
	画像サイズ (静止画のみ)	640 × 480 :撮影枚数を多くしたいとき。 1024 × 768:パソコンで見たいとき。 ● 1280 × 960:印刷したいとき。	_
*	記録選択	→ □ : テープのみに記録する。→ □ / → □ : テープとカードの両方に記録する。	P.29

[●]印は、お買い上げ時の設定です。

6 ムービーの再生メニュー 設定する

このメニューの設定は、ムービーの再生時に有効です。撮影時には影響しませ ん。

準備 ●電源スイッチ : 「再生」 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」

(MENU)

押す

メニューが表示されます

項目を選び、 決定する







- ■設定が終わったら MENU ボタンを押して、メニューを消す。
- ■1 つまえの操作に戻るには 手順3では、左ボタン(◀◀)を押す。

メニュー項目		選択肢と役割	ページ
SP/ /LP	録画モード	 SP:標準モード(大切な録画に)。 LP:長時間モード。撮影時間がSPモードの1.5倍になる。 LPモードで撮影したテープは、本機で再生することをお勧めします。ほかのビデオ機器で再生すると、モザイク状のノイズがでたり、再生できないことがあります。 	P.4
) • ED)	音声切替	● ステレオ: 左右の音声を両方とも再生する。 音声 L : 左の音声のみ再生する。 音声 R : 右の音声のみ再生する。	_
Q	アフレコ音声	●切 : 撮影時の音声を再生する。 入 : アフレコ音声を再生する。 ミックス: 撮影時の音声とアフレコ音声を同時に再 生する。	P.52
D •	アナログ入力	●切:アナログ入力を無効にする。 入:アナログ入力できるようになる。 ・映像 / 音声コードと S 映像コードを両方とも接続していると、S 映像コードの映像信号が優先されます。	P.48
Ö	画面明るさ	-5~±0~+5の範囲で、画面の明るさを調節する。上下ボタン (▶/II、■) で調節し、決定する。	_
①	日時表示 (再生時のみ)	●切:表示しない。 入:表示する。 ・撮影時の日時表示は別に設定します (P.65)。	P.13
- L	画面表示切替 (再生時のみ)	切 : 画面、テレビ、ビデオ機器に、文字や記号を出力しない。 ● モニター : テレビやビデオ機器に、文字や記号を出力しない。 モニター /TV: テレビやビデオ機器に、画面と常に同じ表示を出力する。 ・ 撮影時の画面表示は別に設定します (P.65)。	P.33
0001	タイムコード (再生時のみ)	●切:表示しない。 入:表示する。 ・撮影時のタイムコード表示は別に設定します (P.65)。	P.13
ΤV	16:9	ワイド (16:9) 効果を使って撮影したムービーをテレビで見るときに設定します。 ● 4:3TV : 従来型のテレビ (画面比 4:3) で見る場合。 16:9TV:ワイドテレビ (画面比 16:9) で見る場合。 ・ 通常の設定 (4:3) で撮影したムービーを見るときは、どちらに設定しても同じ表示になります。	P.28

[●]印は、お買い上げ時の設定です。

設定する / 静止画の再生メニュー

このメニューの設定は、静止画の撮影時と再生時に有効です。

準 備 ■電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ: 「メモリー」

MENU

押す

メニューが表示されます

項目を選び、

決定する





項目を選び、

決定する





静止画を選ぶ

・ 手順3で「表示ファイル」 を選んだときに行う





「する」を選び、

決定する



■設定や操作が終わったら MENU ボタンを押して、メニューを消す。

	7	,
-	7	-

メニュー項目		選択肢と役割
		表示ファイル : 表示した静止画を保護する、または保護を解除する。
Оπ	Om プロテクト	すべてプロテクト : すべての静止画を保護する。
		すべて解除 : すべての静止画の保護を解除する。
面	削除	表示ファイル :表示した静止画を削除する。
w	ינאנדו	すべて : すべての静止画を削除する。
		表示ファイル : 表示した静止画の印刷枚数 (最大 15 枚)を 指定する。
_		すべて 1 枚 : すべての静止画を 1枚ずつ印刷するよう指定する。
D	DPOF	リセット : すべての静止画の印刷枚数を 0 枚に戻す。
		 DPOF(Digital Print Order Format) 対応のプリンターの場合、カードのなかの指定された静止画を、設定した枚数だけ、自動的に印刷できます。 静止画が 1000 枚以上あると、DPOF を設定できません。
00	番号リセット	新たにフォルダを作成し、「0001」からはじまるファイル名をつけて記録する。これまでの静止画を、これから撮影する静止画と区別しやすくなる。
F#	フォーマット	カードのなかにある静止画をすべて消去する。 ・ 万一、カードの読み書きができなくなるなどの不具合が生じた場合に、フォーマットすることで機能を回復できることがあります。 ・ フォーマットすると、プロテクトしたファイルも消去されます。
• <u>•</u> •	画面表示	切 : フォルダ番号とファイル番号 (100-0001 など)、バッテリー残量表示 (デング) を表示 しない。
		●入 : これらを表示する。
Ø	画面明るさ	- 5 ~ ± 0 ~ +5 の範囲で、画面の明るさを調節する。上下ボタン (▶/II、■) で調節し、決定する。

●印は、お買い上げ時の設定です。

故障かなと思ったら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより 正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター)を 取りはずし、再び取り付ける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

こんなときは

映像にノイズがでた り音声がおかしい





- ●モザイク画 (ブロック状の
- ノイズ) がでる。 黒色やモザイク画 の横しまがでる。
- 音声が途切れる。 ●音や映像がでな
- (,)0 ●青い画面になる。

ここを確かめてください

ページ

- ビデオヘッドが汚
 - れています。 →ミニ DV ヘッド クリーナー (別 売 うでクリー ジグする。
 - →終わったら、撮 影や再生をして 確認する。



ミニ DV ヘッド クリーナー (CĹ-DVCA) 別売

- ※ヘッドが磨耗するので、長時間繰 り返しクリーニングしないでくだ さい。
- ※詳しくはヘッドクリーナーの説明 書をご覧ください。
- ■撮影に失敗しないためには

撮影時にビデオヘッドが汚れている と、正常に記録できません。

- ●撮影するまえに試し撮りをする。 撮影した部分を再生して、映像と 音声が正常に記録されていること
- を確認してください。 ●クリーニングカセットを持ち歩く。 ●1ヶ月に1回は本機を使用する。
- |約 1000 時間の使用を目安に、お 買い上げ店またはビクターサービス窓口へ定期点検に出す。

再生中

73

	こんなときは	ここを確かめてください -	ページ
	ズームの映像が 荒くなる	● メニューで「ズーム」を「15 倍」 に設定する。 ● [1.3 ×] ボタンを何回か押して 「TELE OFF」と表示する。(テレ ズーム使用時は画質が少し劣化しま す。)	P.63 P.27
	被写体が暗い	● 逆光補正ボタンを押す。 ● ライトで照らす。 ● ナイトアイを使う。	P.40 P.38 P.39
	被写体が明るい	 逆光補正を使っているときは解除する。 機能メニューの「プログラム AE」を「スポットライト」に設定する。 機能メニューの「明るさ補正」を「一」側に設定する。 	P.40 P.61
撮影中	被写体の色が おかしい	● 照明や背後にいろいろな光源がある ときは、機能メニューの「白バラン ス」を「ワンタッチ」に設定する。	P.61
	映像に明るい縦の 線がでる	●強い光の当たる被写体を撮影したときは、コントラストにより線がでることがあります。故障ではありません。	_
	日時表示がでない	●表示メニューの「日時表示」を「入」 に設定する。	P.65
	デジタルズーム できない	● 設定メニューの「ズーム」を「15倍」以外に設定する。 ● 静止画を撮影するときは、光学ズーム (15 倍まで) のみを使います。	P.63
	プログラム AE・ 場面切替が使えない	● AUTO ボタンを押して、M を表示する。	P.36

すぐ使う

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
液晶画面・ファイ	画面に表示されない	●画面を 180 度回転しているときは、確実に開く。 (対面撮影時は、クイックレビュー中に表示が消えます。) ●画面を使うときは、ファインダーを引き出さない。または、システムメニューの「優先設定」を「液晶モニター」に設定する。	P.20 P.26 P.65
インダー	ファインダーに 表示されない	●画面を閉じる。または、システムメ ニューの「優先設定」を「ファイン ダー」に設定する。	P.65
カー	カードが入らない	●カードの向きを確認する。	P.19
7.7	ファイルを 削除できない	● メニューの「プロテクト」でプロテ クトを解除する。	P.71
パソ	マイコンピュータに 「リムーバブル ディスク」が 表示されない (Windows)	● USB ケーブルを正しく接続する。 ● Windows XP の場合、「リムーバブルディスク」画面が表示されるまで待ち、「フォルダを開いてファイルを表示する」を選んで「OK」ボタンをクリックする。 ● コントロールパネルの「システム」のプロパティで、USB(Universal Serial Bus) コントローラを使えるように設定する。	P.53
パソコン接続	デスクトップに カードのアイコンが 表示されない (Macintosh)	● USB ケーブルを正しく接続する。 ● Finder の移動メニューで「コン ピュータ」を選ぶ。それでもカード が表示されないときは、OS のバー ジョンを確認し、動作確認済みの バージョンにアップデートする。	P.53
	通信時エラー表示が出る	●USB ケーブルを正しく接続する。	P.53

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
	充電中、ランプが 点滅しない	●低温や高温の環境で充電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電する。(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。)	P.90
	テープが入らない	●バッテリー残量を確認し、不足しているときは AC アダプターを接続する。 ●テープの向きを確認する。	P.17 P.18
その他	リモコンがきかない	ビデオカメラのリモコン受光部に、 リモコンを正しく向ける。リモコンの電池を交換する。メニューの「リモコン」を「入」に 設定する。	P.10 P.15 P.65
	バッテリーステータス が表示されない	●AC アダプターを接続する。(バッテ リー残量が完全になくなると、バッテ リーステータスは表示されません。)	P.16 P.17
	DV ケーブル接続時、 操作できない	●電源を切り、接続しなおしてから操作する。	_

■次の場合、故障ではありません

- ・太陽光が映ると、画面が一瞬赤か黒になる。
- ・ 画面やファインダーに黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。 (画面には 99.99% 以上の有効画素がありますが、0.01% 以下の小さな点がでる ことがあります。)

こんな表示がでたら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター) を 取りはずし、再び取り付ける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

表示

ここを確かめてください

テープを出し入れせずに 1 時間以上待ち、メッセージが消えてから使う。※消えない場合は、お買い上げ店、またはビクターサービス窓口へご相談ください。

■つゆつきとは

冷えたビールをコップに注いだときのように、まわりに水滴が付着する状態のこと。本機で発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テープが貼りついてしまう。

■こんなときに起こりやすい

- ●湿気の多いとき。
- ●部屋を暖房した直後。
- ●寒いとごろから暖かいところに 急に移動したとき(エアコンな どの冷風が直接当たるところか ら暑い屋外への移動など)。



■つゆつきを防ぐには

- ●例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に 入った場合は、ビニール袋などで密封し、しばら く置いて室温になじませる。

(お知らせ)

- ●メッセージの表示まえでもレンズや保護ガラスに水 滴がついている場合、ヘッドドラムにも水滴が付着し ている可能性があります。カセットカバーを開けない でください。
- ●寒冷地帯ではつゆが凍結し、霜になることがあります。またメッセージが消えるまで時間がかかることがあります。

露が付きました

しばらく お待ち下さい

(交互に表示され、 動作が停止)

	表示		ここを確かめてください	ページ
	HDV CO		● HDV 規格で記録した映像です。本機では再生できません。 ・ アーブを交換するか、早送り/巻戻しで再生できる部分を探す。 ・ 不要な映像の場合は、上書きして撮影する。	_
テープ	インサート録画 できません		● テープのツマミを「REC」にあわせる。 ● メニューの「録画モード」を「SP」 に設定して撮影しておく。 ● テープにムービーが記録されていな いときは、ムービーを撮影しておく。	P.69
	音声アフレコ できません	•	●テープのツマミを「REC」にあわせる。 ●メニューの「録画モード」を「SP」 に、「音声モード」を「12BIT」設 定して撮影しておく。	P.69
	?		●ほかの機器で再生する。(本機で再生 できない形式です。)	
	メモリーカード エラー		●カードを入れ直す、またはメニュー の「フォーマット」を実行する。	P.19 P.71
カード	静止画がありません		●カードに静止画を撮影する。	P.31
	メモリー容量が ありません		● カードを交換するか、ファイルを削 除する。	P.42
	メモリーカードへ 記録できません		カードを交換するか、ファイルを削除する。SD メモリーカードのライトプロテクトをはずす。	P.42

表示 ここを確かめてください SD メモリーカードのライトプロテク トをはずす。 カードを交換する。 ライトプロテクトが かかっています 力 ۲ メニューの「プロテクト」で解除す る。 プロテクトが かかっています P.71

81

安全上のご注意

ご使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐた めに、必ずお守りいただきたいことを説明しています。



危険 人が死亡、または重傷を負う可能性 が切迫して生じるおそれがあるもの。



警告 人が死亡、または重傷を負う可能性があるもの。



注意 人が重傷を負う、または物的損害が 生じる可能性があるもの。

絵表示について

★注意・警告が必要な事項。 (図中に具体的な注意内容)



禁止されている事項。 (図中に具体的な禁止内容)



実行して頂きたい事項。 (図中に具体的な実行内容)

万が一 こんな ときは

バッテリーをはずす/電源プラグを抜く

- ●煙が出たり異臭がするとき
- ■落下などにより壊れたとき
- ●内部に水や異物が入ったとき (そのまま使用すると火災や感電の原因)



販売店に 修理を 依頼して ください

⚠危険

絶対に分解、加工、加熱、火中投入などをしない

●液漏れ、発熱、破裂、発火による火災やけがの原因となりま す。



端子部に金属物(ネックレス、ヘア ピンなど)を接触させない

- ●ショートによる発熱で火災や、やけど の原因となります。
- 申持ち運びのときは、必ずバッテリーに キャップを付けてください。



バッテリー、

リモコン用雷池

高温(60℃以上)になる場所に置 かない

●発熱、破裂、発火による火災やけがの 原因となります。

本機以外に使わない

- ●火災や故障、感電の原因となります。
- ●本機用のものか確認してからご使用く ださい。



AC アダプタ

分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因となります。
- ■お客様による点検、整備、修理は危険 です。販売店にご依頼ください。



⚠警告



液もれしていたら使わない

- ●ショートによる発熱で、やけどの原因とな ります。
 - ●本体取り付け部をよくふいて、バッテリー を交換してください。
 - ●液が身体や衣服についたときは、水でよく 洗い流してください。
- ●万が一、液が目などに入ったときは、きれ いな水でよく洗ったあと、ただちに医師に 相談してください。



ぬれたバッテリーは使わない

●故障、感電、発熱、発火の原因となります。



電源コードを傷つけない

- 火災や感電の原因となります。
- ●次のようなことは電源コードが傷む原因に なります。

コードを持って抜く、加工する、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、

重いものを載せる、加熱器具に近づける。



電源コードが傷んだときは電源プラグを抜く

- ●販売店に修理を依頼してください。
- ■芯線が露出したり、 断線したまま使用すると、火災や感電の 原因となります。



電源プラグにホコリや金属物を付着させない

- ●火災や感電の原因となります。
- ●付着しているときは電源プラグを抜き、取り除いてください。



指定の電源電圧で使用する



バッテリー、 リモコン用電池

AC <u>アダ</u>プター



雷が鳴り出したら、使用を中止する

●感電の原因となります。



電源プラグは根元までしっかり差し込む

- ●火災や感電の原因となります。
- ●接触不良で発熱することがあります。





内部に物を入れない

●火災や感電の原因となります。



- ●特にテープの出し入れ口に注意願います。
- ●降雨・降雪中、海岸・水辺などでは水が入らないよう、ご注意ください。
- ●ふろ場では使用しないでください。



内部の部品にさわらない

- ●感電や故障の原因となります。
- ●テープの出し入れ口から見える部品にさわらないでください。
- ●ファインダーのレンズ部分にさわらないでください。



機器を接続するときは、電源を切る

●感電や故障の原因となります。

本体

衝撃や振動を与えない



分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因となります。
- ●内部の点検、整備、修理は販売店にご依頼ください。



運転中に使用しない

- ●交通事故の原因となります。
- ●自動車などを運転しながらの撮影・再生はしないでくださ い。



レンズやファインダーを太陽などの強い光源に向けない

- ●火災や故障の原因となります。
- ●集光により、内部部品が破損、過熱することがあります。

⚠注意

バッテリー、 <u>リモコン用</u>電池



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
- ●間違ってふれないような場所で充電してください。



電池を入れるときは、極性表示 (+と-)をあわせる

●電池の破裂、液漏れにより火災、けが、周囲の汚損の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

●感電の原因となります。

AC アダプター

本体

共通



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
- ●間違ってふれないような場所で充電してください。



コードはつまずかないように配置する

●製品の落下や転倒によるけがの原因となります。

0

次のような場所には置かない、使わない

- ●浜辺など砂ボコリの多いところ。
- ●湿気やホコリの多いところ。
- ●調理台や加湿機のそばなど、油煙や湯気の当たるところ。
- ●熱器具の近くや直射日光の強いところなど高温になるところ。
- ●車のダッシュボードの上など高温 (60℃以上)になるところ。
- ●火災や感電、故障の原因となります。



移動するときは、電源プラグや接続コードをはずす

●コードの損傷による火災ややけどの原因となります。



長期間使わないときや、お手入れするときはバッテ リーをはずし、電源プラグを抜く

- ●感電の原因となります。
- ●電源が「切」でも機器には電気が流れています。



5年に一度は販売店に内部点検を依頼する

- 、●内部のホコリに電気が流れ、火災や感電の原因となります。
 - ●湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



飛行機内での使用は、航空会社の指示に従う

●本機の電磁波などが、計器に影響を与えるおそれがあります。

アクセサリー



AC アダプターやバッテリーは当社指定のものを使う

- ●火災や感電の原因となります。
- ●本機用のものか、確かめてお使いください。

保証とアフターサービス

保証書 別添付

保証書を販売店から受け取る際は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記 入をお確かめください。その後、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してく ださい。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りのビクターサービスにお問い合わせください。 最寄りのビクターサービスは、別紙の「ビクターサービス窓口案内」にてご確 認ください。

愛情点検 ●長年お使いのカメラの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合に より部品が劣化し、故障したり、時には安全性 を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は

- ●再生しても映像や音声がでない ●異常な臭いや音がする
- ありませんか ●水や異物が入った

●その他の異常や故障がある

で使用を | 故障 や事故防止のた II め、電源を切り、必ず 販売店に点検をご相談 ください。

修理を依頼される場合 持込修理

「故障かなと思ったら…」(P.72) に従って調べてください。

異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーと AC アダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。本機・DV カセットテープ・SD メモリーカード・マルチメディアカードなどの万が一の不具合により、正常に録画・録音・再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

■ご連絡していただきたい内容

品 名	デジタルビデオカメラ
型 名	GR-D650
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	
お 名 前	
電話番号	() –

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って 販売店にて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご 希望により有料修理させていただき ます。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記の通り、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合せへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ●次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- ◆ お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

仕様

	一般
電源	AC アダプター使用時 DC 11V バッテリー使用時 DC 7.2V
消費電力	ファインダー使用時 2.8W (ライト使用時 3.0W) 液晶画面使用時 3.1W (ライト使用時 3.3W)
外形寸法	59mm × 97mm × 112mm (幅×高さ×奥行き)
質量	本体 約 420g(グリップベルトを含む) 撮影時 約 500g(バッテリー BN-VF707、60 分テープ、メモリー カード、レンズキャップ、グリップベルトを含む)
動作環境	許容動作温度 0°~40° 許容相対湿度 35%~80% 許容保存温度 -20°~50°

	カメラ部		
映像素子	1/5 型 133万画素 CCD 撮像エリア:69万画素 (ムービー)、123万画素 (静止画)		
レンズ	F1.2 ~ F2.8、 f = 3.0mm ~ 45.0mm (35mm カメラ換算 ムービー : 48.1mm~721.5mm) 静止画 :36.1mm~541.5mm)		
フィルター径	30.5mm (ネジピッチ 0.5mm)		
最低照度	9 ルクス (シャッタースピード: 1/60) 1 ルクス (ナイトアイモード、シャッタースピード: 1/2 ~ 1/30)		
ライト	推奨撮影距離: 1.5m以下、LED タイプ		

液晶部/ファインダー部			
液晶画面 2.5 型、11.2万画素、アモルファスカラー液晶			
ファインダー	0.33 型、11.3万画素、ポリシリコンカラー液晶		

■撮影・再生時のズーム仕様

ムービー撮影時	光学ズーム 15 倍まで、デジタルズーム 200 倍まで
静止画撮影時	光学ズーム 15 倍まで
再生時	再生ズーム 13 倍まで

デジタルビデオカメラ部

DV 方式 (SD 仕様) 録画

DV フェントロンボーネント記録 映像: デジタルコンボーネント記録 音声: PCM デジタル記録、32kHz 4 チャンネル (12BIT)、 48kHz 2 チャンネル (16BIT)、44.1kHz(再生のみ) 了再生方式

NTSC 日米標準信号方式 信号規格

使用力セット ミニ DV カヤット

録画 SPモード: 80分、LPモード: 120分(80分テープ使用時) /再生時間

早送り /巻戻し 約3分(60分テープ使用時)

デジタルスチルカメラ部

記録方式	JPEG 準拠
拡張子	JPG
画像サイズ	(次の表を参照のこと)
画質	ファイン/スタンダード
記録メディア	マルチメディアカード (市販)、SD メモリーカード (市販)

■静止画の撮影可能枚数の目安

		マルチメディア カード	SD メモリーカード	
画像サイズ	画質モード	32MB	32MB	64MB
640 × 480	ファイン	215枚	205 枚	425枚
040 ^ 400	スタンダード	645 枚	625 枚	1285枚
1024 × 768	ファイン	100枚	95 枚	200枚
1024 ^ 708	スタンダード	320枚	310 枚	640枚
1280 × 960	ファイン	60 枚	60 枚	125枚
	スタンダード	216枚	205 枚	425 枚

お知らせ)●撮影枚数は目安です。SDメモリーカードについては、松下製、東芝製、 SanDisk 製、PQI製: 32MB/64MB(2006年3月現在、当社動作確認 済み)の使用を推奨いたします。

	端子部
DV 端子	4 ピン (i.LINK / IEEE 1 394 準拠)
AV 端子	映像端子 アナログ入力 (0.8V(p-p) \sim 1.2V(p-p)、75 Ω) アナログ出力 (1.0V(p-p)、75 Ω) 音声端子 ステレオ・アナログ入力 (300mV(rms)、50k Ω) ステレオ・アナログ出力 (300mV(rms)、1k Ω)
S端子	アナログ入力 (Y:0.8V(p-p) ~ 1.2V(p-p)、75Ω C:0.2V(p-p) ~ 0.4V(p-p)、75Ω) アナログ出力 (Y:1.0V(p-p)、75Ω C:0.29V(p-p)、75Ω)
USB 端子	ミニ USB-B タイプ (USB 2.0 / 1.1 準拠、転送速度: USB 1.1 相当)

時計用電池
 一次電池(内蔵)

	AC アダプター AP-V14	
電源	AC 100V— 240V、50Hz / 60Hz	
入力容量	23VA(100V)、31VA(240V)	
出力	DC11V、1A	
許容動作温度	0℃~40℃(充電時は10℃~35℃)	
外形寸法	50mm × 27mm × 71mm (幅×高さ×奥行き) (コードと AC プラグを含ます)	
質量	約 1 OOg	

	リモコン RM-V740	
電池	DC3V(ボタン電池 CR2025)	
電池寿命	約 1 年 (使用頻度により変わります。)	
動作距離	約5m(正面軸上)	
許容動作温度	動作温度 0 ℃~40 ℃	
外形寸法	42mm×13mm×91mm(幅×高さ×奥行き)	
質量	約30g(ボタン電池を含む)	

困ったときは

	Nyru- BN-VF707		
電圧	DC 7.2V		
容量	700mAh		
外形寸法	38mm × 23mm × 41mm (幅×高さ×奥行き)		
質量	約 55g		

DNI VEZOZ

■充電時間の目安

バッテリー	時間
BN-VF707(付属)	1 時間 30 分
BN-VF714(別売)	2 時間 40 分
BN-VF733(別売)	5 時間 40 分

※室温 10 ℃~ 35 ℃の範囲を想定して います。表の数字は目安です。

■実撮影時間の目安

15=11	ファインダー使用時		液晶画面使用時	
バッテリー	ライトなし	ライト使用時	ライトなし	ライト使用時
BN-VF707(付属)	50分	50分	45分	45分
BN-VF714(別売)	1 時間 45 分	1 時間 35 分	1 時間 35 分	1 時間 30 分
BN-VF733(別売)	4 時間	3 時間 50 分	3 時間 40 分	3 時間 25 分
VU-V840KIT(別売)	4 時間 45 分	4 時間 30 分	4 時間 20 分	4 時間 5 分
VU-V856KIT(別売)	6 時間 50 分	6 時間 20 分	6 時間 10 分	5 時間 45 分

■連続撮影時間の目安(最大撮影時間)

バッテリー	ファインダー使用時		液晶画面使用時	
ハッテリー	ライトなし	ライト使用時	ライトなし	ライト使用時
BN-VF707(付属)	1 時間 40 分	1 時間 35 分	1 時間 30 分	1 時間 25 分
BN-VF714(別売)	3 時間 25 分	3時間10分	3 時間 5 分	2 時間 55 分
BN-VF733(別売)	8 時間	7 時間 35 分	7 時間 20 分	6 時間 50 分
VU-V840KIT(別売)	9 時間 30 分	8 時間 55 分	8 時間 40 分	8時間5分
VU-V856KIT(別売)	13時間40分	12 時間 40分	12時間20分	11時間30分

[※]VU-V840KIT および VU-V856KIT は、バッテリーを付属のバッテリーポーチに入れ、別売の DC コード (VC-VBN800) でバッテリーポーチとビデオカメラを接続して使います。バッテリーをビデオカメラに直接取り付けることはできません。
※撮影条件により、撮影可能時間は変化します。表の数字は目安です。

- **お知らせ**) ●撮影時間は、ズームを使ったり、撮影と撮影停止を繰り返すことなどで短 くなります。撮影予定時間の約3倍分のバッテリーを用意することをお勧 めします。
 - ●実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返し た場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなることがあります。十 分に充電しても撮影できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命で す。新しいバッテリーに交換してください (P.16)。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ れると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にした がって正しく取り扱いをしてください。

バッテリーの処分について

● バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちくださ い。

安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープ などを貼ってください。

お問い合わせ:有限責任中間法人 JBRC http://www.jbrc.net/hp/

※見られない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターへ



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参 ください。


Li-ion

他社製品の登録商標と商標について

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ の他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその 他の国における登録商標です。
- i.LINK は、IEEE 1 394-1995 仕様およびその拡張仕様です。 🕻 は i.LINK に準拠した商品につけられるロゴマークです。
- ◆ その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。な お、本文中では、TM マークと®マークを明記していません。

For English Users

To change the Menu indications etc. to English.







Select "ENGLISH"

and press Set button.





Press MENU button. The Menu screen closes.

さくいん

* ###FC	-747/27/10
◆ 英数字	記録選択67
16:928, 63, 69	♦ <
AC アダプター 16, 23, 83	クイックパワーオフ24
AUTO ボタン25	クイックレビュー26
DP0F71	グリップベルト14
i.LINK 端子57	🂠 さ
LANG./ 言語65	再生ズーム10
LP4, 63, 69	削除42
SP4, 63, 69	撮影時間91
Web カメラ57	♦ U
🍫 あ	自分を撮る20
明るさ補正 61	シャッタースピード61
アナログ入力69	充電16
アフレコ音声69	充電時間91
アフレコ編集52	ショルダーストラップ 14
♦ ()	白バランス61
インサート編集51	□/(೨೨/\
インデックス32	ズーム27, 37, 63
⋄ う	スポット補正40
ウィンドカット63	スポット補正
ショントカット	スローモーション29
液晶画面	へ
演出効果	静止画31
	静止画63
•	静止画 / 入口―
オート撮影	接写29 接写27
オートフォーカス37	
音声切替	◇ た
音声モード	タイムコード65, 69
◇ か	⋄ ⊃
カード19	つゆつき78
画質設定67	⋄ て
画像サイズ67	テープ5, 18
画面明るさ65, 69, 71	手ぶれ補正63
画面表示71	デモモード65
画面表示切替65, 69	テレズーム27
感度アップ63	テレビ33
❖ き	テレマクロ61
記念写真29	電源スイッチ24
逆光補正40	

	٢	
	時計	21
	時計合わせ21,	
	な	
	ナイトアイ	39
	に	
	日時表示65,	69
	ね	
	年月日	21
	は	
	パソコン	53
	バッテリー.5, 16, 23, 82,	
	バッテリー残量	
	場面切替	
•.	番号リセット	/
	ひ	
	ビデオチャット	5/
•	ピント	3/
•		20
	ファインダー フォーカス	
	フォーマット	
	プリセット	65
	プログラム AE	61
	プロテクト	
	*	
	マニュアル撮影	36
	マニュアルフォーカス	
	む	
	ムービー	26
	め	
	メニュー	
	メロディー	65
	も	
	モード切替スイッチ	25
	ø	
	優先設定	65
	ライト	
	ライブスロー	29

♦ b
リモコン10, 15, 65
⋄ れ
レンズキャップ15
❖ ろ
録画モード63,69

ユーザー登録およびアンケートのお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、ユーザー登録およびアンケートにご協力を お願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/dvc/

商品についてのご相談や修理のご依頼は

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.87 をご覧ください。

修理に関するご相談

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 別紙の「ビクターサービス窓口案内」を ご覧ください。

技術的なご相談

DVご相談窓口

電話: (045)450-2770

お買い物情報や全般的なご相談

お客様ご相談センター

o 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話: (045) 450-8950 FAX: (045) 450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/ 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12